




STEP-1

4.



Insulated wire

STEP-2



Without insulated wire

STEP-3



Western Union Joint

ELECTRICALROJGAR.COM

Expt
No. 09

04 ⇒

Date / /
10 10 2018

1) उपर्युक्त :- पालकों का वैरस्टर्न युनियन जोड़ बनाना

2) उद्देश्य :- इस प्रयोग के बाद हम सहाम होंगे
पश्चिमी संघीय (वैरस्टर्न युनियन जोड़ बनाने में)

3) उपकरण का नाम

क्र. सं.	उपकरण का नाम	विवरण	मात्रा
01	क्लीनिकल प्लायर	150-200 mm	1
02	मैलट	1 kg	1
03	होड वाइफ	50-60 mm (पाइप)	1
04	रूकेल	30 cm	1

3/A) उपकरण का नाम

क्र. सं.	उपकरण का नाम	विवरण	मात्रा
01	टाई	10 SWG	आपृथकतानुसार
02	सुती कपड़ा	आपृथकतानुसार	आपृथकतानुसार
03	रेग्मार	आपृथकतानुसार	आपृथकतानुसार

5) कार्यविधि :-

(i) सबसे पहले हो इन्सुलेट तारे होते हैं जिन तारों
का प्लायर से इन्सुलेट हटाते हैं

(ii) इन्सुलेट हटाने के बाद प्रत्येक तारे के एक ओरी को
से मोपकर 90° पर मोड़ते हैं लाकि भाग को मैल्ट
की सहायता से सीधा करते हैं।

संक्षेप

Teacher's Signature

Expt
No.

Date 11

- (iii) किर दोनों तरों की एक छारे के ऊपर विपरीत रखकर दोनों तरों की मौजूदे हुए दोनों आग के मध्य 10 cm लगाए रखते हैं। किर दोनों तरों की हॉड वाहन से पकड़कर कवीनशन प्लायर की मदद से एक छारे के विपरीत हैंड (थ्रम) देते हैं।

6

परीणाम :-

दो गए तरों का वृस्ति यानीन जोड़ लफलतापूर्वक बनाया गया।

7

सावाधानियाँ :-

- i) जोड़ लगाने से पहले तर को रेग्मार से साफ कर
ii) लैना चाहिए
iii) जोड़ के हरों के बीच खाली जगह नहीं देना
iv) चाहिए



Teacher's Signature